



SO-PRG

Programator kart MIFARE

so-prg_sii_pl 11/23

Skrócona instrukcja instalacji

Pełna instrukcja dostępna jest na stronie www.satel.pl. Zeskanuj kod QR, aby przejść na naszą stronę internetową i pobrać instrukcję.



Programator SO-PRG służy do programowania kart MIFARE® (wymagany jest program CR SOFT). Umożliwia też odczyt numerów zaprogramowanych kart i wpisywanie tych numerów w dowolnym programie (tryb klawiatury HID).

Podłączenie do komputera

Połącz port USB programatora z portem USB komputera. Użyj kabla USB, który obsługuje przesyłanie danych. System operacyjny Windows automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki. Po zainstalowaniu sterowników, w komputerze dostępne będą wirtualny port szeregowy COM i klawiatura zgodna z HID.



Przez kilka sekund po podłączeniu do komputera migają wszystkie wskaźniki LED programatora, sygnalizując rozruch.

Klawiatura zgodna z HID jest niedostępna, gdy programator jest połączony z programem CR SOFT.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.pl/ce